

# ADDENDUM / ADDENDA / ADENDA / ADENDA

This table replaces the table in the Instructions  
 Ce tableau remplace le tableau qui se trouve dans les instructions  
 Esta tabla reemplaza a la incluida en las instrucciones  
 Esta tabela substitui a tabela nas Instruções

## LEDS and SOUNDERS / DELs et AVERTISSEURS SONORES / LED y SIRENA / LEDS E SIRENES

- = On / Allumée / Encendido / Ligado     
 = Chirp / Pépiement / Chirrido / Apita     
 R = Red / Rouge / Rojo / Vermelho  
 = Slow Flash / Clignote lentement / Destellos lentos / Intermitência lenta     
 = Burglary Warble / Gazouillis antivol / Trino de robo / Apito contra roubo     
 G = Green / Verte / Verde / Verde  
 = Rapid Flash / Clignote rapidement / Destellos rápidos / Intermitência rápida     
 = Temporal Pulse 3 / Impulsion temporelle 3 / Pulso temporal 3 / Pulso temporário 3     
 W = White / Blanc / Blanco / Branco  
 = Strobe Flash / La lampe stroboscopique clignote / Destello estroboscópico / Luz estroboscópica     
 = Temporal Pulse 4 / Impulsion temporelle 4 / Pulso temporal 4 / Pulso temporário 4

| R / W   | G / W                            | Sounder      | Status   |
|---|----------------------------------|--------------|--|
|   | 12 sec / 12 seg<br>3 sec / 3 seg |              | Power Up – Enrollment / Mise sous tension – Enrôlement / Energizado: Enrolamiento / Ligado – Registro  |
|   | 3 sec / 3 seg                    |              | Power Up – Device enrolled / Mise sous tension - Dispositif enrôlé / Energizado: Dispositivo enrolado / Ligado – Dispositivo registrado                              |
|   | 20 sec / 20 seg                  |              | System is Disarmed / Le système est désarmé / El sistema está desarmado / Sistema desarmado  |
| 20 sec / 20 seg   |                                  |              | System is Armed / Le système est armé / El sistema está Armado / Sistema armado  |
| /   |                                  |              | Smoke Alarm / Alarme de fumée / Alarma de humo / Alarme de fumaça / Alarme de fumaça   |
|   |                                  |              | CO Alarm / Alarme de CO / Alarma CO / Alarme de CO   |
|   |                                  | 3 sec / seg  | Burglary Alarm / Alarme de vol / Alarma de robo / Alarme contra roubo  |
| 1 x every 45 sec / 1 x toutes les 45 sec / 1 x cada 45 seg. / 1 x a cada 45 s |                                  | <sup>1</sup> | Low Battery / Pile faible / Bateria baja / Bateria fraca   |
|   | 10 min                           |              | Tamper Activated – Device enrolled / Antisabotage activé – Dispositif enrôlé / Manipulación activada: Dispositivo enrolado / Tamper ativado – Dispositivo registrado |

<sup>1</sup> Starts chirping after 7 days, continues until the batteries are replaced or die. / Le détecteur commence à émettre des pépiements 7 jours après sur une base continue jusqu'à ce que la pile soit remplacée ou morte / Comienza el chirrido después de 7 días y continúa hasta que las baterías son cambiadas o se agotan / Começa a apitar após 7 dias e continua até que as baterias sejam substituídas ou acabem.

